

ESTERHÁZY

AZ ESTERHÁZY FORMA A HERENDI PORCELÁNMANUFAKTÚRA EGYIK HAZYOMÁNYOS TERMÉKSALÁDJÁ. BIZONYOS DEKOROK CSAK A KLASSZIKUS FORMÁK EGYSZERŰSÉGÉBE ÖLTÖZTETVE TUDJÁK ELNYERNI IGAZI HARMÓNIAJUKAT. EZT AZ IGÉNYT ELÉGÍT KI EZ A FORMA, AMELY MESTERIEIEN ÖTVÖZI AZ OSIER SIMÍTOTT, FONÁS NÉLKÜLI VÁLTOZATÁT A LISSE TISZTA, EGYSZERŰ VONALÁVAL.

ESTERHÁZY

THE ESTERHÁZY FORM IS ONE OF THE PORCELAIN MANUFACTORY'S TRADITIONAL COLLECTIONS. SOME PATTERNS ARE ABLE TO GAIN THEIR REAL HARMONY DRESSED IN THE SIMPLICITY OF CLASSIC FORMS. THIS REQUIREMENT IS PERFECTLY SATISFIED BY THIS FORM MASTERLY COMBINING THE SMOOTH, NON-WICKER VARIANT OF OSIER WITH THE SLEEK AND SIMPLE DESIGN OF LISSE.



HEREND PORCELAIN MANUFACTORY LTD.
H-8440 HEREND KOSSUTH UTICA 140.
TEL.: +36 88/523-185
FAX: +36 88/261-518
WWW.HEREND.COM
INFO@HEREND.COM

EGYÉB FOGÓ VARIÁCIÓK / OTHER HANDLE VARIATIONS



CSAVARTFOGÓ / TWISTED HANDLE
XXXXX-0-06



RÓZSAFOGÓ / ROSE HANDLE
XXXXX-0-09

ESTERHÁZY



HEREND PORCELAIN



MÁRTÁSTÁL / SAUCE BOAT
20218-0-00 0,215 L



SZALVÉTAGYŰRÖ / NAPKIN RING
2270-0-00 60 MM ↔
2272-0-00 45 MM ↔



CSONTTÁNYÉR / CRESCENT
20530-0-00 190 MM ↔
20531-0-00 203 MM ↔



TÁL / BOWL
20362-0-00 1,5 L



BEFÖTTESZÁLLKA / FRUIT BOWL
20329-0-00 0,25 L
20330-0-00 0,47 L



TÁL / BOWL
2359-0-00 0,38 L
2360-0-00 0,59 L



VAJTARTÓ, CSAVART FOGÓVAL / BUTTER DISH, TWISTED KNOB
20395-0-06 150 MM ↔



TOLJÁSTARTÓ / EGG CUP
20265-0-00 60 MM ↑



SZALACTÁL / TRAY
20400-0-00 405 MM ↔



SÜTEMÉNYESTÁL / PLATTER
20431-0-00 275 MM ↔



SZENDVICSÉTÁL / SANDWICH DISH
2435-0-00 487 MM ↔
2436-0-00 365 MM ↔
2437-0-00 255 MM ↔



SÜTEMÉNYESTÁL / DISH
20418-0-00 266 MM ↔



KENYÉRKOSÁR / BREAD BASKET
2380-0-00 315 MM ↔



TÁLCA, KERÉK / TRAY
2438-0-00 320 MM ↔
2439-0-00 370 MM ↔



GYÜMÖLCSÉTÁL / FRUIT COMPOTE
20311-0-00 235 MM ↔



LEVÉLALAND TÁL / LEAF DISH
2200-0-00 235 MM ↔
2202-0-00 235 MM ↔
2204-0-00 200 MM ↔



LEVESTÁL CSAVARTFOGÓVAL
SOUP TUREEN, TWISTED KNOB
2022-0-14 4,0 L
2023-0-14 3,5 L



FŐZELÉKESTÁL / VEGETABLE DISH
20147-0-00 2,40 L
20148-0-00 1,4 L
20149-0-00 1,1 L



PESZENVÉSTÁL / OVAL DISH
20100-0-00 470 MM ↔
20101-0-00 410 MM ↔
20102-0-00 370 MM ↔
20103-0-00 345 MM ↔



TÁLKA, OVÁL / OVAL DISH
2211-0-00 265 MM ↔
2212-0-00 220 MM ↔
2213-0-00 200 MM ↔



SÓ- ÉS BORSTARTÓ / TWIN SALT CELLAR
20233-0-00 150 MM ↔



MÁRTÁSTÁL / SAUCE BOAT
2220-0-02 0,5 L



SALÁTÁSTÁL / SALAD DISH
20191-0-00 0,9 L



SALÁTÁSTÁL / SALAD DISH
20181-0-00 1,4 L
20184-0-00 1,8 L



TÁL, KERÉK / ROUND DISH
20152-0-00 335 MM ↔
20153-0-00 300 MM ↔



LAPOSTÁNYÉR / DINNER PLATE
20521-0-00 230 MM ↔
20524-0-00 260 MM ↔
20527-0-00 288 MM ↔



CSEMEGETÁNYÉR / DESSERT PLATE
20514-0-00 155 MM ↔
20515-0-00 168 MM ↔
20516-0-00 167 MM ↔
20517-0-00 195 MM ↔
20519-0-00 210 MM ↔



MÉLYTÁNYÉR / SOUP PLATE
20501-0-00 235 MM ↔
20503-0-00 250 MM ↔
20504-0-00 230 MM ↔



TEÁSKANNA, CSAVART FOGÓVAL
TEAPOT, TWISTED KNOB
20604-0-06 1,2 L
20605-0-06 1,0 L
20606-0-06 0,8 L
20607-0-06 0,57 L



KÁVÉSKANNA, CSAVART FOGÓVAL
COFFEEPOT, TWISTED KNOB
20611-0-06 1,5 L
20612-0-06 1,26 L
20613-0-06 0,8 L
20614-0-06 0,7 L



TEJZSÍNESKANNA / CREAMER
20641-0-00 0,55 L
20642-0-00 0,3 L
20643-0-00 0,2 L
20644-0-00 0,12 L
20645-0-00 0,05 L



TEJZSÍNESKANNA / CREAMER
20647-0-00 0,28 L
20648-0-00 0,15 L
20649-0-00 0,10 L



CUKORTARTÓ CSAVARTFOGÓVAL
SUGAR BASIN, TWISTED KNOB
20471-0-06 135 MM ↔
20472-0-06 125 MM ↔



CUKORTARTÓ CSAVARTFOGÓVAL
SUGAR BASIN, TWISTED KNOB
2461-0-06 0,5 L
2462-0-06 0,3 L
2463-0-06 0,2 L



TEÁSCSÉSZÉ ÉS ALJ / TEACUP & SAUCER
20701-0-00 0,31 L



TEÁSCSÉSZÉ ÉS ALJ / TEACUP & SAUCER
20733-0-00 0,3 L



KÁVÉSCSÉSZÉ ÉS ALJ / COFFEECUP & SAUCER
20706-0-00 0,2 L



MOKKÁSCSÉSZÉ ÉS ALJ / MOCCACUP & SAUCER
20707-0-00 0,17 L
20708-0-00 0,12 L
20709-0-00 0,1 L



MOKKÁSCSÉSZÉ ÉS ALJ / MOCCACUP & SAUCER
20710-0-00 0,1 L
20711-0-00 0,1 L



MOKKÁSCSÉSZÉ ÉS ALJ / MOCCACUP & SAUCER
20735-0-00 0,05 L



TEÁSCSÉSZÉ ÉS ALJ / TEACUP & SAUCER
20730-0-00 0,2 L



TEÁSCSÉSZÉ ÉS ALJ / TEACUP & SAUCER
20724-0-00 0,2 L



LEVEGSCSÉSZÉ ÉS ALJ / SOUPCUP & SAUCER
20718-0-00 0,27 L



LEVEGSCSÉSZÉ ÉS ALJ / SOUPCUP & SAUCER
20743-0-00 0,35 L



LEVEGSCSÉSZÉ, GOMBAFOGÓVAL / SOUPCUP, MUSHROOM KNOB
20744-0-00 0,3 L



TEJESBÖGRE / MUG
2729-0-00 0,33 L
2739-0-00 0,3 L



CUKORSÉSZÉ / SUGAR BOWL
2462-0-00 110 MM ↔



SÓ, ÉS BORSSZÓRÓ / SALT AND PEPPER SHAKER
2249-0-00 60 MM ↕
2250-0-00 60 MM ↕